



No.1 Feセンサー

部分的にスプレーします。



紫色に変色した所は
鉄粉が付着しています!



1~2分後に水洗いします。



こんな汚れた
ホイールも
この通り! ピッカピカ!!



No.2 カーフレンド

で注意 ボディ専用です。ガラス部には
絶対使用しないで下さい。

少々濡れた状態でOK。付属のスポンジで塗ります。

※汚れのキツイ所は少し力を入れてください。 ※ガラス面に塗ると視界が悪くなります。



Before

After

ドアについた小キズも
隠れます!



No.3 ネクサスWAX

濡れたタオルに適量を染み込ませ、
全体に塗ります。



ホイールも、ガラス面にも!



水をかけて、撥水効果を確認してください。



最後に水をふき取ります。